YouSee HomeBox til dig med bredbånd via fiber

Installationsvejledning



Indholdsfortegnelse

Trin 1 Inden installation af YouSee HomeBox	4
Trin 2 Installation af YouSee HomeBox	5
Trin 3 Tilslutning af internet	10
Tilslutning af internet med kabel	10
Trådløs tilslutning af internet	11
Hvilket styresystem?	12
Trådløst internet med Windows 7	13
Trådløst internet med Windows 8	14
Trådløst internet med Windows 10	15
Trådløst internet med Mac OS X	16
Trådløst internet med iOS	17
Skift af netværkskanal	18
Trin 4 Tilslutning af telefon	19
YouSee HomeBox – stik og lamper	20
Ofte stillede spørgsmål	21
Færdig installation	22

Trin 1 Inden installation af YouSee HomeBox

- 1 Tjek, at du ikke prøver at installere YouSee HomeBox før installationsdagen, der fremgår af din ordrebekræftelse. **Bemærk, at dine produkter virker senest kl.16.00 på installationsdagen**.
- 2 Installationen af YouSee HomeBox forudsætter, at du allerede har fået installeret en mediekonverter hjemme hos dig. Denne har en tekniker installeret. Tjek, at mediekonverteren er tændt, inden du går i gang med at installere YouSee HomeBox. Du skal bruge det kabel, der fulgte med mediekonverteren.

eller



Sort mediekonverter

Hvid mediekonverter

Trin 2 Installation af YouSee HomeBox

I forbindelse med installation af YouSee HomeBox skal du tage udgangspunkt i, hvilken mediekonverter du har fået installeret i dit hjem: en sort eller en hvid mediekonverter.



! Godt at vide

YouSee HomeBox skal placeres et tørt og isoleret sted. Temperaturen skal være mellem 0-40 grader. YouSee HomeBox må ikke udsættes for regn, vand, fugt og/eller direkte sol.

Trinal Trin.

Trin 2 Installation af YouSee HomeBox





B. Sluk og tænd YouSee HomeBox og afvent at **internet-**@, **forbindelses-**⇔ og **power**-lampen ⊕ lyser konstant. Det kan tage op til 20 min. Hvis du har købt telefoni, skal telefoni-lampen € også lyse.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte Kundeservice.

Trin2

Trin 2 Installation af YouSee HomeBox





Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte Kundeservice.

TIM

Trin 3 Tilslutning af internet med kabel

Udstyr du skal bruge nu:



Netværkskabel med brede gule stik (RJ45)



Bemærk, at du skal have afsluttet Trin 2 helt, inden du går videre med Trin 3.

- 1 Sæt netværkskablet med de brede gule stik i én af de gule porte på bagsiden af YouSee HomeBox og i netværksstikket i din computer.
- 2 Tænd din computer. Afvent lys i en af de grønne netværkslamper på bagsiden af YouSee HomeBox.
- 3 Åbn en ny hjemmeside. I adressefeltet øverst på siden skriver du yousee.dk.

Du har nu oprettet forbindelse til internettet ved hjælp af et kabel. Hvis du ønsker trådløs internetforbindelse gå til næste side. Alternativt gå til side 19, hvis du også skal til-slutte telefon.

Trin 3 Trådløs tilslutning af internet

Bemærk, at YouSee HomeBox har en indbygget trådløs router. Den kan derfor få dig trådløst på internettet. **Hvis du tidligere har benyttet dig af en anden trådløs router, skal du ikke bruge den mere**. Du skal også fjerne evt. netværkskabel, som du har forbundet mellem YouSee HomeBox og din computer.

For at sikre optimal trådløs dækning skal din HomeBox altid placeres i oprejst tilstand på et centralt sted i det område, som det trådløse netværk skal dække.

Din HomeBox har to forskellige trådløse netværk, et på 2,4 GHz og et på 5 GHz frekvensbåndet. 2,4G-netværket kan bruges af alle trådløse enheder. Hvis 5G-netværket er synligt fra din enhed, kan det være en fordel at forbinde din enhed til dette, da der er færre forstyrrelser i dette frekvensområde. F.eks. hvis du bor i et område med meget tæt beboelse. Du kan finde mere information om de to trådløse netværk på **yousee.dk/frekvens**.

For at kunne tilslutte trådløst skal du bruge dit **netværksnavn** og din **netværksnøgle**. Du skal også vide, hvilket styresystem din pc har, for at følge den korrekte vejledning.

Hvor finder jeg mit netværksnavn og min netværksnøgle?

Begge dele står på bagsiden af YouSee HomeBox. Du kan også finde oplysningerne på labelen på det hvide stykke papir, der lå i pakken med din YouSee HomeBox.

 Netværksnavn (SSID 2.4G): HomeBox-xxxx_2.4G. HomeBox efterfulgt af en bindestreg og 4 tegn (tal/bogstaver uden mellemrum)
Netværksnavn (SSID 5G): HomeBox-xxxx 5G. HomeBox efterfulgt af en

11

Netværksnavn (SSID 2 4G): HomeBox-XXXX

Netværksnavn (SSID 5G): HomeBox-XXXX Netværksnøgle (WPA2 passphrase): XXXXX

Trin3

bindestreg og 4 tegn (tal/bogstaver uden mellemrum) **Netværksnøgle (WPA passphrase): xxxxxxxx** (tal/bogstaver uden mellemrum)

Bemærk, at ved fabriksindstillinger bruges den samme netværksnøgle til begge netværk.

Hvilket styresystem?



2

Trådløst internet med Windows 7

Hvordan finder jeg ud af, hvilket Windows-styresystem jeg har på min pc?

Styresystemet finder du ved at sammenligne ikonet i nederste venstre hjørne af din skærm med nedenstående billeder.







Hvis du har Mac-styresystem, gå til side 16 og 17.



NO144DM			Luk computer
1	deribi	derdy	debi x

- **1.** Klik på den runde startknap i nederste venstre hjørne af din skærm.
- 2. Skriv ncpa.cpl i søgefeltet lige over startknappen.
- 3. Tryk på Enter på dit tastatur.



- Klik på dit trådløse netværksnavn HomeBox-xxxx_2.4G (eller HomeBox-xxxx_5G). Se netværksnavnet på bagsiden af HomeBoxen.
- 2. Klik på Opret forbindelse.

×. 1	192	Centrine Centrine	
<		Opret / efbeyd forbindelie	\supset
		Mater	
		Diagnostice	
	19	Sammenknyt forbindelser	
		Opret genung	
	19	Ser	
	9	Ormulatio	
	19	Eperokaber	



- **1.** Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**.
- 2. Klik på Opret/afbryd forbindelse.



3. Når der står **Tilsluttet** ud for dit trådløse netværksnavn, er der oprettet forbindelse til internettet.

Trin3

! Godt at vide

Hvis du ønsker at ændre opsætningen på dit trådløse netværk, som f.eks. at ændre netværksnavn, skifte netværksnøgle eller måske deaktivere det trådløse netværk helt, kan du finde masser af vejledning og hjælp til dette på **yousee.dk/homebox.**



Trådløst internet med Windows 8

4

5



(1

Trådløst internet med Windows 10

5

1 - 13-42 13-42 17-61-2014

Hvis du er på startskærmen med fliserne, så gå til skrivebordet ved at klikke på skrivebord-flisen, før du går i gang med vejledningen.

1. Klik på **ikonet for trådløst netværk** i nederste højre hjørne af din skærm.

2 Netværk Wi-Fi Hormilios.com, 2.4G af

> Klik på dit trådløse netværksnavn HomeBox-xxxx_2.4G (eller Home-Box-xxxx_5G). Se netværksnavnet på bagsiden af HomeBoxen.



1. Klik på Opret forbindelse.



- Indtast din netværksnøgle i feltet Sikkerhedsnøgle. Se netværksnøglen på bagsiden af HomeBoxen.
- 2. Klik på Næste.



 Vælg om du ønsker at aktivere deling. Det har ingen betydning for din internetforbindelse, om du vælger det ene eller det andet.



1. Når der står **Tilsluttet** ud for dit trådløse netværksanavn, er der oprettet forbindelse til internettet.

- " へ 📢 🎲 📢 <table-cell-rows> DAN 19:01-2016
- 1. Klik på ikonet for trådløst netværk i nederste højre hjørne på din skærm.



 Klik på dit trådløse netværksnavn HomeBox-xxxx_2.4G. Se netværksnavnet på bagsiden af HomeBoxen.



1. Klik på Opret forbindelse.



- Indtast din netværksnøgle i feltet Sikkerhedsnøgle. Se netværksnøglen på bagsiden af HomeBoxen.
- 2. Klik på Næste.



 Vælg om du vil tillade, at pc'en kun registreres på dit hjemme- og arbejdsnetværk, men ikke på offentlige netværk.



 Klik på ikonet for trådløst netværk i nederste højre hjørne på din skærm. Når der står **Tilsluttet** efter netværksnavnet i toppen af listen over netværk, er der oprettet forbindelse til internettet.

KIN³....



Trådløst internet med Mac OS X



1

Trådløst internet med iOS



- Klik på det trådløse ikon right i den hvide linje øverst.
- Klik på dit trådløse netværksnavn HomeBox-xxxx_2.4G. Se netværksnavnet på bagsiden af HomeBoxen.

1	VI-FI-netva zawer en WP	erket "HomeBo A2 – adgangsk	ode.	2.4G*	
Adg	angskode:	ř.			
		Husk dette	netværk		

- Indtast din netværksnøgle i feltet Adgangskode. Se netværksnøglen på bagsiden af HomeBoxen.
- 2. Klik på Opret forbindelse.



 Når det trådløse ikon øverst på skærmen er som vist ovenfor, er der oprettet forbindelse til internettet.



1. Tryk på **Indstillinger** på forsiden af din iPad.



 Tryk på dit trådløse netværksnavn HomeBox-xxxx_2.4G (eller Home-Box-xxxx_5G). Se netværksnavnet på bagsiden af HomeBoxen.



 Indtast din netværksnøgle i feltet Adgangskode. Se netværksnøglen på bagsiden af HomeBoxen.
Tryk på Tilslut.



1. Når der er et flueben ud for dit netværksnavn, er der oprettet forbindelse til internettet.

Tring

17

Skift af netværkskanal

Dit trådløse netværk kan køre på flere forskellige netværkskanaler.

Det betyder at stabilitet og hastighed kan blive påvirket, hvis der er mange netværk på samme kanal.

Det varierer hvilken kanal der fungerer bedst og det er derfor en god idé at prøve forskellige kanaler, hvis du oplever udfald på stabiliteten eller hastigheden på dit trådløse netværk.

Du kan selv skifte netværkskanal ved at følge vejledningen på yousee.dk/wifikanal.

Trin 4 Tilslutning af telefon

Bemærk, at du skal have afsluttet Trin 1 helt, inden du går videre med Trin 3



Tilslutning af telefoner til YouSee HomeBox:

- 1 Sæt kablet fra din telefon i **TLF1** bag på YouSee HomeBox. Du kan tilslutte én telefon mere på samme måde i **TLF2**.
- 2 Hvis din telefon har 3-polet stik skal du i stedet benytte adapter-kablet.

Sæt adapter-kablet i **TLF1** på bagsiden af YouSee HomeBox. Sæt dit telefonkabel i den anden ende af adapter-kablet.

Alternativt kan du benytte trådløse telefoner med flere håndsæt.



THE

YouSee HomeBox – stik og lamper 8 6 7 2345 Forside SAGEMCOM (€① snavn (SSID 2.4G): HomeBox-XXXX 2.4G ave (SSID 56) HomeBox-XXXX 56 værksnøgle (WPA2 passphrase): XXXXXXXX Side 13 14 15 16 17 18 19 12 9 Bagside Tænd/sluk-lampe Netværksport 1 Trådløs knap (WPS) 15 8 2 Forbindelseslampe 1 9 16 Netværksport 2 Reset-knap Tænd/sluk-knap 3 Forbindelseslampe 2 10 17 Netværksport 3 18 4 Internet-lampe m xDSL-port 1 Netværksport 4 Netværksport WAN (be-nyttes her til LAN-port) Telefoni-lampe

19 xDSL-port 2 Telefoni-port 1 20 Stik til strømforsyning

Ofte stillede spørgsmål

Hvor skal jeg stille min HomeBox?

For at få det bedste WiFi-signal, skal du stille din HomeBox et centralt sted i hjemmet. Placér den højt og sørg for, at der er god afstand mellem din HomeBox og

- andet trådløst udstyr som f.eks. trådløse telefoner og babyalarmer
- andet elektronisk udstyr som f.eks. fladskærms-tv og mikrobølgeovne
- vægge og større metalgenstande som f.eks. metalarkivskabe

Når du tager disse hensyn, vil din HomeBox normalt have en rækkevidde på 25 meter.

Hvad er forskellen på at bruge en kablet forbindelse eller en WiFi-forbindelse?

Stabiliteten og hastigheden er bedst, når du bruger en kablet forbindelse. Vi kan kun garantere hastigheden på en kablet forbindelse, da dit trådløse netværk kan være forstyrret af andre enheder eller netværk.

Hvordan skifter jeg netværkskanal?

Har du problemer med din forbindelse, er det er en god idé at prøve at genstarte din HomeBox. Hvis det ikke hjælper, kan du skifte netværkskanalen. Se, hvordan du gør på yousee.dk/wifikanal.

Hvordan nulstiller jeg min HomeBox?

Hvis du har skiftet netværksnavnet eller netværksnøglen, men har glemt dem, er du nødt til at nulstille og gendanne HomeBoxen til fabriksindstillinger. Herved nulstiller du alle de ændringer, du har lavet. Se, hvordan du gør på **yousee.dk/gendan**.

Jeg kan ikke komme på nettet, og lamperne på min HomeBox lyser ikke – hvad gør jeg?

Start med at slukke og tænde din HomeBox. Det er en enkelt løsning, men det løser tit problemet. Sørg også for, at alle kabler og ledninger sidder ordentligt fast i din HomeBox, stikkontakt og dit telefonstik. Hvis ikke power-lampen lyser, kan der være problemer med din stikkontakt eller din HomeBox. Hvis stikkontakten fungerer, og du stadig ikke kan komme på nettet, kan du ringe til YouSee Kundeservice på 70 70 40 40 – vi sidder klar til at hjælpe dig.

Se flere gode råd på yousee.dk/kundeservice.

Telefoni-port 2

12

13

14

Trådløs forbindelses-

Trådløs forbindelses-

lampe (2.4G)

lampe (5G)

6

Færdig installation





Kontakt os

Har du spørgsmål, kan du ringe gratis til vores kundeservice. Du kan selvfølgelig også købe vores produkter – gå på yousee.dk, ring til vores kundeservice eller besøg din nærmeste YouSee butik.

YouSee Kundeservice Se vores hjælpesektion på yousee.dk/kundeservice

YouSee Forum Stil spørgsmål i YouSee Forum og få hjælp af andre YouSee-kunder på **yousee.dk/forum**

Ring til os Kundeservice **70 70 40 40**



Art. nr. 348343 HGW4 PRIVAT FTTH

YouSee A/S · CVR-nr. 14 77 39 08 · København. BB0023, 1621.

